

eurolite

DX-4

Dimmer-Controller


Service-manual

Serviceunterlagen

Documents techniques

Documentos de servicio

I. No.	Artikelbeschreibung	Article designation	Description d'article	Descripción del artículo
1 E2010101	Eprom für DX-4	Eprom for DX-4	Eprom pour DX-4	Eprom para DX-4
2 E2010102	IC 74 HC 14 für DX-4	IC 74 HC 14 for DX-4	IC 74 HC 14 pour DX-4	IC 74 HC 14 para DX-4
3 E2010103	LED-Anzeige für DX-4	LED-Display for DX-4	L'affichage LED pour DX-4	Pantalla LED para DX-4
4 E2010110	Trafo für DX-4	Tranformer for DX-4	Transformateur pour DX-4	Transformador para DX-4
5 E2010111	Steckdose für DX-4 (deutsche Version)	Power-outlet for DX-4 (german version)	Prise de courant pour DX-4 (vers.allman.)	Enchufe para DX-4 (versión alemana)
6 E2010112	Steckdose für DX-4 (französische Version)	Power-outlet for DX-4 (french version)	Prise de courant pour DX-4 (vers. fran.)	Enchufe para DX-4 (versión francesa)
7 E2010120	CHANNEL-Fader für DX-4	CHANNEL-fader for DX-4	CHANNEL-fader pour DX-4	CHANNEL-fader para DX-4
8 E2010121	PROG SPEED-Fader für DX-4	PROG SPEED-fader for DX-4	PROG SPEED-fader pour DX-4	PROG SPEED-fader para DX-4
9 E2010122	FLASH-Schalter für DX-4	FLASH-switch for DX-4	FLASH-interrupteur pour DX-4	FLASH-interruptor para DX-4
10 E2010123	SPEED x 10-Schalter für DX-4	SPEED x 10-switch for DX-4	SPEED x 10-interrupteur pour DX-4	SPEED x 10-interruptor para DX-4
11 E2010130	Faderknopf für DX-4	Fader button for DX-4	Bouton fader pour DX-4	Botón fadaer para DX-4
12 E2010131	Knopf für FLASH-Taster grau DX-4	Button for FLASH-switch grey DX-4	Bouton p.FLASH-interrupteur gris p.DX-4	Botón p. FLASH-interruptor gris p.DX-4
13 E2010132	MODE SELECT-Knopf blau für DX-4	MODE SELECT-button blue for DX-4	MODE SELECT-bouton bleu pour DX-4	MODE SELECT-botón azul para DX-4
14 E2010133	STAND BY-Knopf rot für DX-4	STAND BY-button red for DX-4	STAND BY-bouton rouge pour DX-4	STAND BY-botón rojo para DX-4
15 E2010135	Platine für DX-4	PCB for DX-4	Platine pour DX-4	Platina para DX-4
16 E2010136	Spule für DX-4	Coil for DX-4	Bobine pour DX-4	Bobina para DX-4
17 E2010137	Platine Steuerung für DX-4	PCB Driver for DX-4	Driver pour platine de DX-4	Driver para platina de DX-4
18 E2010140	Triac BTA 16-600 B für DX-4	Triac BTA 16-600 B for DX-4	Triac BTA 16-600 B pour DX-4	Triac BTA 16-600 B para DX-4
19 E2010150	Kondensator 0,1µF 630V für DX-4	Capacitor 0.1µF 630V for DX-4	Condensateur 0,1µF 630V pour DX-4	Capacitor 0,1µF 630V para DX-4
20 E2010190	Frontplatte für DX-4	Front-panel for DX-4	Panneau avant pour DX-4	Panel frontal para DX-4



eurolite DX-4

Size Document Number

B

Date: December 2, 1998 Sheet

of