





POS.	DESCRIPTION	PART.NO.
1	SIDE WING LEFT	356 237
2	KNOB	353 905
	POTENTIOMETER	352 323
3	KNOB	353 909
	POTENTIOMETER	352 324
4	KNOB	353 909
	POTENTIOMETER	352 324
5	KNOB	353 907
	POTENTIOMETER	352 328
6	KNOB	353 906
	POTENTIOMETER	352 328
7	KNOB	353 909
	POTENTIOMETER	352 327
8	KNOB	355 153
	FADER	354 262
9	KNOB	355 153
	FADER	354 263
10	KNOB	355 155
	FADER	354 263
11	KNOB	355 154
	FADER	354 262
12	KNOB	355 156
	FADER	354 262
13	KNOB	355 156
	FADER	354 414
14	KNOB	353 879
	SWITCH	354 006
15	KNOB	353 906
	POTENTIOMETER	352 328
16	KNOB	353 648
	FADER	354 930
17	KNOB	353 909
	POTENTIOMETER	352 329
18	KNOB	353 906
	POTENTIOMETER	352 328
19	PHONE JACK	354 001
20	KNOB	353 879
	KEY	354 008
21	CINCH CONNECTOR	354 002
	SCREW 3x8	344 229
22	ACRYL WINDOW	353 911
23	KNOB	353 905
	POTENTIOMETER	352 330
24	KNOB	353 909
	POTENTIOMETER	352 331
25	FRONT PANEL	355 986
26	XLR CONNECTOR	354 000
	SCREW 3x8	344 229

POS.	DESCRIPTION	PART.NO.
27	SIDE WING RIGHT	356 238
28	HANDLE	355 513
29	LABEL	355 287
30	SCREW M4x40	355 027
31	COVER COMPLETE	358 087
	COVER PANEL	356 059
	LATCH	355 287
	PLASTIC NIPPLE	353 916
	SCREW M3x6	355 172
32	SCREW M3x6	334 989
33	MAINS SWITCH	354 927
34	RIVET	342 653
35	MAINS CONNECTOR	338 835
36	FUSE-HOLDER	328 390
	FUSE-CARRIER	328 391
	FUSE T6,3A	302 573
37	SCREW 3.5x9.5	304 251
38	CHASSIS	355 996
39	SPEAKON CONNECTOR	341 343
	SCREW M3x8	353 396
40	SCREW M3x6	352 822

Ohne unsere Genehmigung darf diese Zeichnung weder vervielf?ltigt noch dritten Personen oder anderen Firmen zug?nglich gemacht werden (siehe einschl?gige Gesetze)

a	Deckel	29.10.	flex
Ausgabe	Änderung	Tag	Name

FreiMaßtoleranz

Werkstoff

	Tag	Name
1999		
Bearb.	10.03.	E. Flexeder
Gepr.		
Stand	29.10.99	E. Flexeder

EVAUDIO
DYNACORD

SERVICE-INFORMATION

MaßStab 1:4

357 508

PowerMate 600

3-