



POS.	DESCRIPTION	PART.NO.
1	SIDE WING LEFT	360 422
2	KNOB	358 363
	SWITCH	357 446
3	KNOB	353 905
	POTENTIOMETER	352 323
	POTENTIOMETER	352 330
4	KNOB	353 906
	POTENTIOMETER	352 324
	POTENTIOMETER	352 331
5	KNOB	353 909
	POTENTIOMETER	352 327
6	KNOB	360 319
	POTENTIOMETER	357 433
7	KNOB	360 341
	SWITCH	357 446
8	KNOB	358 360
	SWITCH	357 446
	SWITCH	357 447
9	KNOB	360 340
	FADER	357 443
10	KNOB	360 000
	SWITCH	357 445
11	KNOB	355 154
	FADER	357 444
12	FRONT PANEL	359 752
13	KNOB	353 648
	FADER	354 930
14	KNOB	360 342
	FADER	357 444
15	KNOB	353 910
	POTENTIOMETER	352 329
	POTENTIOMETER	352 328
16	PHONE JACK	354 001
17	ACRYL WINDOW	353 911
18	CINCH CONNECTOR	357 139
	SCREW 3x8	344 229
19	CINCH CONNECTOR	354 002
	SCREW 3x8	344 229
20	FRONT PANEL	359 638
21	XLR CONNECTOR	354 000
	SCREW 3x8	344 229
22	SIDE WING RIGHT	360 423

POS.	DESCRIPTION	PART.NO.
23	HANDLE	360 454
24	LABEL	355 287
25	SCREW M4x40	355 027
26	COVER PANEL	359 760
	LATCH	355 151
	PLASTIC NIPPLE	353 916
	SCREW M3x6	355 172
	LABEL	361 160
27	SCREW M3x6	334 989
28	KNURLED SCREW M3	360 043
29	MAINS SWITCH	354 927
30	RIVET	342 653
31	MAINS CONNECTOR	338 835
32	FUSE-HOLDER	328 390
	FUSE-CARRIER	328 391
	FUSE T6,3A	302 573
33	SCREW 3.5x9.5	304 251
34	CHASSIS	355 996
35	SPEAKON CONNECTOR	341 343
	SCREW M3x8	353 396
36	SCREW M3x6	352 822
37	KNOB	355 154
	FADER	358 732

a) ab Serien-Nummer 11486

Ohne unsere Genehmigung darf diese Zeichnung weder vervielfältigt, noch dritten Personen oder anderen Firmen zugänglich gemacht werden (siehe einschlägige Gesetze)

					Freimaßtoleranz		Werkstoff	
					2002	Tag	Name	
					Bearb.	12.06.	H. Ernst	
					Gepr.			
					Stand	21.4.04	H. Ernst	
a	100/02	11.11.	HE		<b>EVI</b> AUDIO <b>DYNACORD</b>		361 585	Maßstab 1:4
Aus- gabe	Änderung	Tag	Name				MP 7	
								3-